

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау/кепілдік
Manual instruction / Guarantee



RHB 1036AL TITAN

Блендер электрический
Блендер ручний
Электрлік блендер
Hand blender

**Блендер электрический
Модель РНВ 1036AL TITAN
POLARIS
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантитным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

| | |
|--|---|
| Общие указания по безопасности..... | 2 |
| Специальные указания по безопасности данного прибора | 3 |
| Сфера использования | 4 |
| Описание прибора..... | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 5 |
| Чистка и уход | 7 |
| Устранение неисправностей..... | 8 |
| Технические характеристики | 8 |
| Информация о сертификации | 8 |
| Гарантитное обязательство..... | 9 |

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещения. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падания прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора


- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок.
- Постоянно следите, чтобы все насадки, были тщательно промыты и просушены.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Не используйте неисправный прибор или насадки.
- Не снимайте крышку прибора до полной остановки ножей.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу, поэтому через каждые 30 секунд работы делайте перерыв на 5 минут.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при удалении ножей во время чистки, острые лезвия!

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора



Ручной блендер

- A. Регулятор мощности
- B. Кнопка для скоростного режима
- C. Кнопка Turbo
- D. Держатель
- E. Фиксатор-зажим для насадок
- F. Блендерная насадка

Измельчитель (мясорубка)

- G. Крышка для чаши для резки
- H. Ножи для резки
- I. Чаша для резки

Взбиватель

- J. Переходник венчика
- K. Венчик
- L. Стакан для венчика


Комплектация

1. Держатель блендера
2. Блендерная насадка
3. Чаша для резки
4. Крышка для чаши для резки
5. Венчик
6. Переходник венчика
7. Нож для резки
8. Стакан
9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Подготовка к работе и эксплуатация прибора

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Использование блендера




Ручной блендер отлично подходит для приготовления соусов, супов-пюре, майонеза, детского питания, а также для приготовления молочных коктейлей.

- Не заполняйте посуду более чем на 500 мл³.
- Наденьте блендерную насадку (F) с ножами на корпус держателя блендера, зафиксируйте его.
- Не включайте прибор с непогруженными в продукт ножами.
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (желательно с высокими краями).
- Выберите необходимую скорость с помощью регулятора мощности (A) и нажмите кнопку для скоростного режима (B) для работы с выбранной мощностью. Регулятор

скорости активен только для кнопки скоростного режима (В). Переключение регулятора мощности возможно также и при нажатой кнопке для скоростного режима (В).

- Используйте кнопку Turbo (С) для работы на максимальной мощности. Регулятор скорости не активен для кнопки Turbo (С).
- По окончании работы выключите блендер, выньте из посуды.
- Отключите шнур питания и демонтируйте съёмную насадку с ножами для чистки.

Использование измельчителя.



С помощью измельчителя вы можете нарубить мясо, сыр, овощи. Не измельчайте твёрдые продукты, такие как кофе, специи, лед и т.п., это может привести к поломке ножей.


При измельчении мяса необходимо удалить кости и нарезать мясо кусочками 1-2 см³.

ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны при работе с ножами. Не берите нож за металлическую часть, острые лезвия!

- Установите съёмные лезвия измельчителя на штырь чаши.
- Положите продукты в чашу.
- Подсоедините крышку измельчителя, поверните и зафиксируйте ее.
- Подсоедините и зафиксируйте держатель блендера.
- Придерживая прибор руками, включите его.
- После использования отключите шнур питания и демонтируйте блендер.

| Продукт | Количество | Время в сек. |
|---------|------------|--------------|
| Мясо | 250г | 15 |
| Травы | 50г | 10 |
| Сыр | 100г | 10 |
| Хлеб | 80г | 10 |
| Лук | 100г | 10 |

Использование взбивателя.



- При взбивании после каждого 30 сек. необходимо делать перерыв на 3 мин.
- С помощью взбивателя можно превратить в густую пену такие продукты, как белки, сметану.
- Во избежание поломки прибора не взбивайте такие густые продукты, как маргарин, сливочное масло и т.д.
- Сборка взбивателя:
 1. Наденьте на держатель (D) переходник венчика (J) и поверните для фиксации. Вставьте венчик (K) в отверстие переходника до щелчка.
 2. В стакан с высокими краями поместите продукты для взбивания. Запрещается использовать чашу измельчителя для работы с венчиком.
 3. Прибор готов к эксплуатации.
- Не взбивайте больше 4 яиц или 400 мл сливок.
- Взбиваемая масса не должна быть выше лопаток взбивателя.
- После завершения работы отключите прибор от сети и демонтируйте переходник и венчик для чистки.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, отключите его от сети.
- Все части прибора, кроме держателя, крышки измельчителя и переходника венчика промойте под струей воды. **Не допускайте контакта держателя с водой.**
- Крышку измельчителя и переходник венчика протрите мягкой влажной салфеткой.
- Не рекомендуется мыть блендерную насадку, стакан и венчик в посудомоечной машине: это может повредить пластмассовые части.
- Протрите все части сухой салфеткой.

- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

Устранение неисправностей

При возникновении неисправностей любого характера рекомендуется срочно обратиться в центр сервисного обслуживания.

Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50-60 Гц

Мощность: 1000 Вт

Вместительность чаши для резки: 500 мл

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратят на это внимание.

РНВ – блендер бытовой электрический торговой марки Polaris.

А – Стальное покрытие корпуса

Л – Подсветка

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU C-US.AY 04.B.00217 серия RU № 0219575
- Срок действия с 14.11.2014 по 13.11.2019
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "Сертификация и экспертиза", 129075, Москва, ул. Аргуновская, дом 6, корпус 1



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

Информацию о месяц и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Уполномоченный представитель на территории РФ

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Блендер электрический

Модель: РНВ 1036AL TITAN

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Поларис.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

**Блендер електричний
POLARIS
Модель РНВ 1036AL TITAN
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наши вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми певнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

| | |
|--|----|
| Загальні вказівки з безпеки | 10 |
| Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу | 11 |
| Сфера використання | 12 |
| Опис приладу | 12 |
| Комплектація | 12 |
| Підготовка до роботи та експлуатація приладу | 13 |
| Чищення та догляд | 15 |
| Усунення несправностей | 16 |
| Технічні характеристики | 16 |
| Інформація про сертифікацію | 16 |
| ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | 17 |

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватись лише за призначенням.
- Щоразу перед вмиканням приладу огляньте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших емностей, заповнених водою.**

- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (в жодному разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- Після закінчення експлуатації, а також при встановленні або знятті насадок, чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заламування шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу


- Не залишайте прилад під час роботи без нагляду.
- Відключайте прилад перед заміною аксесуарів або насадок.
- Постійно стежте, щоб всі насадки, вал і внутрішні частини блендера були ретельно промиті та стерилізовані.
- Щоб уникнути травм, тримайте пальці рук, волосся, одяг на безпечній відстані від рухомих частин блендера.
- Не дозволяйте використовувати прилад без нагляду дітям і людям з обмеженими фізичними можливостями.
- Не використовуйте несправний прилад або насадки.
- Не знімайте кришку приладу до повної зупинки ножів.
- Цей прилад не розрахований на тривалу роботу, тому кожні 30 секунд роботи робіть перерву на 5 хвилин.
- **УВАГА! Будьте обережні при зніманні ножів під час чищення, гострі леза!**

Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції.
Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

Опис пристроя



Ручний блендер

- A. Регулятор потужності
- B. Кнопка для швидкісного режиму
- C. Кнопка Turbo
- D. Тримач
- E. Фіксатор-затискач для насадок
- F. Блендерна насадка

Подрібнювач (м'ясорубка)

- G. Кришка чаши подрібнювача
- H. Ножі подрібнювача
- I. Чаша подрібнювача

Збивачка

- J. Переходник вінчика
- K. Вінчик
- L. Склянка для вінчика


Комплектація

- 1. Тримач блендера
- 2. Блендерна насадка
- 3. Чаша подрібнювача
- 4. Кришка чаши подрібнювача
- 5. Вінчик
- 6. Переходник вінчика
- 7. Ніж подрібнювача
- 8. Склянка
- 9. Інструкція користувача
- 10. Перелік сервісних центрів
- 11. Гарантійний талон

Підготовка до роботи та експлуатація пристрію

- Розпакуйте пристрій і переконайтесь, що всі його складові частини не пошкоджені.
- Перед першим використанням ретельно промийте в теплій воді ті частини пристрію, які будуть контактувати з продуктами.


Використання блендера



Ручний блендер добре підходить для приготування соусів, супів-пюре, майонезу, дитячого харчування, а також для приготування молочних коктейлів.

- Не заповнюйте склянку більше ніж на 500 мл.
- Надіньте блендерну насадку (F) на корпус тримача блендера і зафіксуйте її.
- Не вмикайте пристрій з ножами, не зануреними в продукт.
- Під'єднайте пристрій до мережі. Опустіть блендер у посудину з продуктом (бажано з високими краями).
- Оберіть необхідну швидкість за допомогою регулятора потужності (A) і натисніть кнопку швидкісного режиму (B) для роботи з обраною потужністю. Регулятор швидкості активний тільки для кнопки швидкісного режиму (B). Перемикання регулятора потужності можливе також і при натиснутій кнопці для швидкісного режиму (B).
- Використовуйте кнопку Turbo (C) для роботи на максимальній потужності. Регулятор швидкості не активний для кнопки Turbo (C).
- Після закінчення роботи вимкніть блендер, вийміть його з посудини.
- Від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте знімний вал з ножами для чищення.

Використання подрібнювача.



За допомогою подрібнювача ви можете подрібнити варене м'ясо, сир, овочі. Не подрібнююте тверді продукти такі, як кава, спеції, лід і т.п., тому що це призведе до поломки ножів.


- Видаліть кістки і наріжте м'ясо шматочками 1- 2 см³.
- Встановіть знімні леза подрібнювача на штир чаши.

УВАГА! Будьте обережні при роботі з ножами. Не беріть ніж за металеву частину, гострі леза!

- Покладіть продукти в чашу.
- Приєднайте кришку подрібнювача, поверніть і зафіксуйте її.
- Приєднайте тримач, повернувши для фіксації.
- Притримуючи прилад руками, увімкніть його.
- Після використання від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте блендер.

| Продукт | Кількість | Час, сек. |
|---------|-----------|-----------|
| М'ясо | 250г | 15 |
| Трави | 50г | 10 |
| Сир | 100г | 10 |
| Хліб | 80г | 10 |
| Цибуля | 100г | 10 |

Використання збивачки.



- При збиванні після кожних 30 сек. необхідно робити перерву на 5 хв.
- За допомогою збивачки можна перетворити в густу піну такі продукти як білки, сметана та ін. для приготування десертів і солодощів.
- Щоб уникнути поломки приладу не збивайте такі густі продукти, як маргарин, вершкове масло і т.ін.
- Монтаж збивачки:
 1. Встановіть на тримач (D) переходник вінчика (J) і поверніть для фіксації. Вставте вінчик (K) у отвір переходника до характерного звуку клацання.
 2. У посудину з високими краями помістіть продукти для збивання. Забороняється використовувати чашу подрібнювача для роботи з вінчиком.
 3. Прилад готовий до експлуатації.
- Не збивайте більше 4 яєць або 400 мл вершків.
- Маса, що збивається, не повинна бути вище лопаток збивачки.
- Після завершення роботи від'єднайте прилад від мережі і демонтуйте переходник та вінчик для чищення.

Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу від'єднайте його від мережі.
- Всі частини приладу, крім корпуса, кришки подрібнювача та переходника вінчика, промийте під струменем води. **Не допускайте контакту тримача з водою.**
- Кришку подрібнювача та переходник вінчика протріть м'якою вологою ганчіркою.
- Не рекомендується мити блендерну насадку, склянку та вінчик у посудомийній машині: це може пошкодити пластмасові частини.

- Протріть всі частини сухою серветкою.
- Зберіть прилад і поставте для зберігання в сухе місце.

Усуення несправностей

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру, рекомендується негайно звернутися до сервісного центру.

Технічні характеристики

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 1000 Вт

Місткість чаши подрібнювача: 500 мл

Клас захисту – II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

РНВ – блендер побутовий електричний торгової марки Polaris

А – сталеве покриття корпуса

Л – підсвічування

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО.



Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, United States of America.

1313 N. Market Стріт, Приміщення 5100, м. Уілмінгтон, штат Делавер, 19801, Сполучені Штати Америки

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Блендер електричний

Модель: РНВ 1036AL TITAN

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним законодавством України, і жодною мірою не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
2. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
3. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
4. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
5. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru

Электрлік блендер
Моделі РНВ 1036 AL TITAN
POLARIS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігінізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ак, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Мазмұны

| | |
|--|----|
| Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар | 18 |
| Осы құралдың кауіпсіздігі жөніндегі арнағы нұсқаулар | 19 |
| Пайдалану саласы | 19 |
| Құралдың сипаттамасы | 20 |
| Жинақталуы | 21 |
| Жұмыска дайындау және пайдалану | 21 |
| Тазарту және күтім | 23 |
| Ақауларды жою | 24 |
| Техникалық сипаттамасы | 24 |
| Сертификаттау туралы ақпарат | 24 |
| Кепілдік міндеттеме | 25 |

Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Эр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құралды балалар және мүмкіндігі шектеулі жандар тікелей қадағалау және бақылау жүзеге асырылғанда ғана пайдалана алады.
- **Назар аударыңы!** Құралды ванна, шүңғышла немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.
- Құралды тек қана ауыспалы ток көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын көрнеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу** Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөндірүлі екендейгіне көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, сүйір бұрыштарға соғылудан, ылғалданудан сактаңыз (ешқашан

- құралды суга батырманыз). Құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрал суланған жағдайда бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суга түсіп кеткен жағдайда оны бірден желіден ажыратыңыз. Осы кезде қолыңызды суга салмаңыз. Қайта қолданар алдында құралды білкті маман тексеруі керек.
 - Пайдаланып болған соң, кондырмаларды орнату немесе алу кезінде, құралды тазалағанда немесе сынған кезде оны үнемінде ажыратыңыз.
 - Құралды қараусыз қалдырманыз. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
 - Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап құралды желіден ажыратуға тыйым салынады. Құралды желіден ажырату кезінде штепсель ашадан ұсташыз.
 - Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзіліуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанды сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
 - Сымды тек қана білкті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-кательге ұшыратуы мүмкін.
 - Құралды өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білкті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
 - Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа косалқы бөлшектер пайдаланылады.
 - Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа косалқы бөлшектер пайдаланылады.
 - Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, жоятын реңни орынға өткізіңіз.
 - Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнағы нұсқаулар


- Құралды жұмыс кезінде қараусыз қалдырманыз.
- Керек-жарактарын немесе кондырмаларды ауыстырап алдында құралды сөндіріңіз.
- Кондырмалардың барлығы, блендердің білігі мен ішкі бөлшектерінің мұқият жуылып, стерилденгенін ұдайы қадағалаңыз.
- Жаракат алмас үшін, саусақтарды, шашыңызды, киімді блендердің козғалатын бөлшектерінен қауіпсіз қашықтықта ұсташыз.
- Балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың бақылаусыз құралды пайдалануына рұқсат етпеніз.
- Ақауы бар құралды немесе кондырманы ешқашан пайдаланбаңыз.
- Пышақтар толығымен токтаганша құралдың қақпағын ешқашан ашпаңыз.
- Бұл құрал ұзақ уақыттай жұмыс істеуге арналмаған, сондықтан, жұмыстың әрбір 5мин. кейін 30 сек. үзіліс жасаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Тазалау кезінде пышақтарды алғанда абай болыңыз, жүздері өткір!

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды. Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдаңын нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Құралдың сипаттамасы



Қол блендері

- A. Куатты реттегіш
- B. Жылдамдық режимінде арналған тетік
- C. Turbo тетігі
- D. Ұсташы
- E. Кондырмаларға арналған бекітпе-қысқыш
- F. Блендердің қондырымасы

Үгіткіш (еттартқыш)

- G. Кесуғе арналған тостақтың қақпағы
- H. Кесуғе арналған пышактар
- I. Кесуғе арналған тостақ

Көпіршіткіш

- J. Езгіштің өткізгіші
- K. Езгіш
- M. Езгішке арналған стакан

Жинақталуы


Блендердің ұстасы

- 1.Блендердің кондырмасы
- 2.Кесуге арналған тостақ
- 3.Кесуге арналған тостақтың қақпағы
- 4.Езгіш
- 5.Езгіштің өткізгіші
- 6.Кесуге арналған пышақ
- 7.Стакан
- 8.Пайдаланушының нұсқаулығы
- 9.Қызымет көрсету орталықтарының тізімі
- 10.Кепілдік талон

Жұмысқа дайындау және құралды пайдалану

- Құралдың орамасын ашып, жинақталатын бірліктерінің ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз.
- Алғаш рет пайдаланар алдында құралдың тағаммен жанасатын барлық бөлшектерін мұқият жұынызы.

Блендерді пайдалану




Қол блендері соустар, сорпа-еэбелер, майонез, балалар тағамын әзірлеуге, сондай-ақ, сүт коктейльдерін дайындау кезінде өте қолайлы.

- Кесуге арналған тостақты 500 мл 3 артық толтырманыз.
- Пышактары бар блендердің кондырмасын (F) блендерді ұстасыштың сыртқы бетін кигізіп, бекітініз.
- Пышактар өнімге түсірілмейінше құралды қоспаңыз.
- Розеткага қосыңыз. Блендерді ыдысқа салыңыз (ернеуінің биік болғаны дұрыс).

- Куатты реттегіштің көмегімен қажетті жылдамдықты таңдаңыз (A) және таңдал алған куаттылықпен жұмыс істеу үшін жылдамдық режиміне арналған тетікті басыңыз (B). Жылдамдықты реттегіш жылдамдық режиміне арналған тетікте (B) ғана белсенді. Куатты реттегішті жылдамдық режиміне арналған тетікті басу арқылы да, (B) ауыстырып қосуға болады.
- Максималды қуаттылықпен жұмыс істеу үшін Turbo (C) тетігін пайдаланыңыз. Жылдамдықты реттегіш Turbo (C) тетігі үшін белсенді емес.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін блендерді сөндіріп, ыдыстар алыңыз.
- Коректендіру сымын сөндіріп, тазартуға арналған пышактары бар алынбалы қондырманы бөлшектеңіз.

Үгіткішті пайдалану.




Үгіткіштің көмегімен бұқтырылған етті, ірімшікті, көкөністерді турай аласыз. Кофе, дәмдеуіштер, мұз және т.б. катты өнімдерді үгітпеніз, өйткені олар пышактарды сындыруы мүмкін.

- Сүйектерден тазалап, етті 1-2 см³ етіп кесіңіз.
- Үгіткіштің алынбалы жузін тостағанның қадалығына орнатыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Пышакпен жұмыс жасау барысында абай болыңыз.**
- Пышактың металл болігінен ұстамаңыз, жұздері өткір!**
- Өнімдерді тостағанға салыңыз.
- Үгіткіштің қакпағын жалғаңыз, бураның және бекітіңіз.
- Блендер ұстагышты жалғап, бекітіңіз.
- Кұралды қолмен ұстап тұрып, оны қосыңыз.
- Қолданып болған соң, коректендіру сымын өшіріңіз және блендерді бөлшектеңіз.

| Өнім | Саны | Секундтық уақыт |
|------|------|-----------------|
|------|------|-----------------|

| | | |
|---------|------|----|
| Ет | 250г | 15 |
| Шөптер | 50г | 10 |
| Ірімшік | 100г | 10 |
| Нан | 80г | 10 |
| Пияз | 100г | 10 |

Көпіршіткішті қолдану.



- Көпіршіту кезінде әр 5 мин. кейін 30 сек. үзіліс жасап тұру кажет.
- Көпіршіткіштің комегімен акуыздар, қаймақ және басқа да десерттер мен тәттілерді қою көбіке айналдыруға болады.
- Құралдың сынуына жол бермес үшін маргарин, сары май сиякты қою өнімдерді көпіршітпеніз.
- Көпіршіткішті құрастыру:
 1. Ұстағышка (D) езгіштің өткізгішін (J) кигізіп, бекіту үшін бұраныз. Езгішті (K) өткізгіштің сыңаулауына сырт еткен дыбыска дейін орнатыныз.
 2. Ернеуі жогары ыдыска көпіршітуге арналған өнімдерді салыныз.
 3. Үгіткіштің тостағын езгішпен жұмыс үшін пайдалануға болмайды.
 4. Құрал пайдалануға дайын.
- Жұмыртқадан немесе 400 мл қаймактан артық көпіршітпеніз.
- Көпіршіттін масса көпіршіткіштің қалакшаларынан жогары болмауы тиіс.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды желіден ажыратыңыз және кептіру үшін бөлшектеңіз.

Тазарту және күтім

- Тазалар алдында құралды желіден ажыратыңыз.

- Сыртқы бетінен, езгіштің өткізгішінен баска, құралдың барлық боліктерін суды ағызып жуыңыз. **Ұстагышқа су тимеуін қадағалаңыз.**
- Үгіткіштің қақпағын және езгіштің өткізгішін жұмсақ дымқыл сулықпен сүртіңіз.
- Блендерлі қондырманы, стаканды және езгішті ыдыс жуатын машинада жууга болмайды: бұл пластмасса болшектерді бұлдіруі мүмкін.
- Барлық болшектерді құргак сулықпен сүртіңіз.
- Құралды жинап, сактау үшін құргак жерге қойыңыз.

Ақауларды жою

Кез келген ақаулар анықталған жағдайда, тез арада жөндеу қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамасы

- Кернеу: 220-240 В
- Жиілік: ~ 50 Гц
- Куаты: 1000 Вт
- Сыйымдылығы: 500 мл
- Корганыс жіктелімі - II
- **Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдірудің өнгізуіндің үдайы үрдісінің орын алуынан, иұскаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударалынына өндіруші үлкен үміт артады.
- РНВ – Polaris сауда белгісінің түрмисстық электрлік блендері

Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымнынесептікжарамдылықмерзімі: 3 жыл

Кепілдікмерзімі: сатып алғаннан бастап 1 жыл

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШИН» ЖШҚ
State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, United States of America
1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ, штат Делавэр, 19801, Америка
Құрама Штаттары
Өндірілген айы мен жылды туралы ақпаратты құралдың төлкүжаттық кестесінен қараңы

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электрлік блендер

Моделі: РНВ 1036AL TITAN

- Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығы еш шектемейді.
- Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы баскасын коса алғанда, бұйымды тегін жоңдетуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сактағанда, жарамды:
- Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шыгаратын барлық ұлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
- Бұйым тек кана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сактай отырып, пайдаланылуы тиіс.
- Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және рееси қызмет көрсететін (сервис) орталықтары орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарга таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес жауап береді.
- Бұл кепілдік келесі жайттардың нәтижесінде пайда болған ақауларды жоңдеуге таралмайды;
- Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
- Жарамдылық мерзімі шектеуіл әрлеу болшектері, шам, батареялар, корғаныс экрандары, қоқыс жинақтаушылар, белдіктер, қылашқатар тозғанда;
- Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жоңдеуі;
- Осы талонның түпнұсқасымен, сатуши берген тауарлы өчтік түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткендеган жарамды болмак.
- Бұл кепілдік тек кана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға гана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатуышызызга хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru